



レンズカバーを外します



2箇所のプラスネジを外します



4箇所のつめを押し込みながらフロントガラス側から抜き出します



取れるとこんな感じです



車両側のコネクタに付属のケーブルを差し込みます



そのままではW8ランプのコネクタが入らないので黒い発泡スチロールをコネクタのサイズ分切り取ります。この際配線を切らないように注意してください。W8ランプははめ込み式なのでコネクタ側から差し込み、ぱちんとはめ込みます。



黄色いケーブルはフロントウインドウ側に引き出しておきます



ヘッドライトスイッチを抜き出します。スイッチを押し込み右側に回すと引き出せます



ヒューズボックスをヘラのようなものでこじ開けます。手前からこじるように開けるとカバーが外れます



Aピラーの内張りを外し、黄色いコードをヒューズボックスまで導きます



黄色いケーブルをスイッチ側に引き出します



ライトコネクタの17番ケーブルに付属のカプラーで接続します



